



Alimentazione 220 V
Completa di servocomando e connettore

05830 ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0583002	1/2"		PZ	1	1	
0583004	3/4"		PZ	1	1	
0583006	1"		PZ	1	1	



Alimentazione 220 V
Completa di servocomando e connettore

05832 ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0583202	1/2"		PZ	1	1	
0583204	3/4"		PZ	1	1	
0583206	1"		PZ	1	1	



05854 CONNETTORE PER ELETTROVALVOLE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05854	-		PZ	1	1	



Bobina di ricambio per nostro articolo 05830 (Normalmente CHIUSE)

05857 SERVOCOMANDO PER ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0585702	220 V	9000BH/K5FV	PZ	1	1	



Bobina di ricambio per nostro articolo 05832 (Normalmente APERTA)

05859 SERVOCOMANDO PER ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0585902	220 V	8000BH/J5IV	PZ	1	1	



Senza bobina e connettore (da ordinare separatamente).

05841 ELETTROVALVOLA PARKER SENZA BOBINA NORMALMENTE CHIUSA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0584102	1/2"		PZ	1	1	
0584104	3/4"		PZ	1	1	
0584106	1"		PZ	1	1	



Senza bobina e connettore (da ordinare separatamente).

05843 ELETTROVALVOLA PARKER SENZA BOBINA NORMALMENTE APERTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0584302	1/2"		PZ	1	1	
0584304	3/4"		PZ	1	1	
0584306	1"		PZ	1	1	



Senza connettore

05845 BOBINA PER ELETTROVALVOLA PARKER

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0584502	230 V		PZ	1	1	
0584504	24 V		PZ	1	1	
0584506	12 V		PZ	1	1	



PG9/PG11 DIN Connettore

05847 CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA PARKER

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05847	-		PZ	1	1	