

| PART LIST | | |
|-----------|-----|---|
| ITEM | QTY | DESCRIPTION |
| 1 | 1 | PREM. BIDET ZAMA S/F C/CART |
| 1.1 | 1 | CARTUCCIA 26D-11 X L.BO ZAMA (EX) |
| 1.2 | 1 | GHIERA X SERIE ZM M37X1.5 -M38X1.5 (EX) |
| 1.3 | 1 | C.PO BIDET ZAMA S/F C/PORT.CART/TUB |
| 1.3. | 1 | PORTA CARTUCCIA X L.BO ZAMA (EX) |
| 1 | | |
| 1.3. | 1 | C.PO BIDET ZAMA S/F C/BAS (EX) |
| 2 | | |
| 1.3. | 1 | TUBO COLLEGAMENTO X BIDET ZAMA (EX) |
| 3 | | |
| 2 | 1 | BOTTONCINO D7 x FORI Ø6,3 |
| 3 | 1 | DISTANZIALE PER LEVA Q9X9 |
| 4 | 1 | COPRIGHIERA D40 37X1,5F CR |
| 5 | 1 | SNODO BIDET 22X1M 24X1M CR/NE |
| 6 | 1 | AREATORE M22X1 FEMMINA |
| 7 | 1 | OR 44,17 X 1.78 |
| 8 | 2 | ATT.INOX L430 10X1M 3/8F DN5 DVGW |
| 9 | 1 | SET FIX 1 TIRANTE M8X1.25 |
| 10 | 1 | LEVA SERIE ZM 9X9 LOGO T RB C/BOT |
| 11 | 1 | SCARICO 1 1/4 CLIC-CLAC INOX |
| 12 | 1 | KIT RACCORDI RID 1/2F - 3/8M C/GUARN |
| 12.1 | 2 | RACC. RIDUZIONE 1/2F 3/8M GRE |
| 12.2 | 2 | GUARN. 1/2 18,5X12X2 |

Questo rubinetto Teorema e' realizzato per non avere l'acqua in contatto con parti metalliche , una concezione realizzativa diversa per andare incontro a possibili nuove richieste normative.


incontro a possibili nuove richieste normative. Per la pulizia usa un panno morbido e detergenti neutri ti consigliamo acqua e aceto per il calcare.


Per la manutenzione dell'aeratore vedi pagina dedicata .

This Teorema tap is designed to not have water in contact with metal parts, a different manufacturing concept to meet possible new regulatory requirements.

For cleaning use a soft cloth and neutral detergents we recommend water and vinegar for limescale.

For the maintenance of the aerator see dedicated page.





quando sostituisci o pulisci lo snodo dell'aeratore o l'aeratore prima di montarlo verifica la presenza della guarnizione . Avvitalo prima a mano e poi fissalo bene usando una chiave o una pinza proteggendo la parte estetica con uno straccio . dopo il montaggio apri l'acqua e verifica che non ci siano perdite attorno all'aeratore.


when you replace or clean the swivel joint of the aerator or the aerator before assembling it, check the presence of the gasket.


Screw it first by hand and then fix it well using a wrench or pliers, protecting the aesthetic part with a rag. after assembling, open the


water and check that there are no leaks around the aerator.

E(1:1)










H (1:1.5)



controlla che non ci siano perdite.

after replacing the aerator check that there are no leaks