

- Campo di regolazione all'aumentare della pressione : 1,4 - 4,6
- Differenziale alla min. taratura: 1,0 - 2,1
- Differenziale alla max. taratura: 1,2 - 2,3
- Taratura di Fabbrica: 1,4 - 2,8

Campo	Differenziali min settaggio	Differenziali max settaggio	Taratura di fabbrica
1,4 - 4,6	1,0 - 2,1	1,2 - 2,3	1,4 - 2,8